3-249-773-**05** (1) SONY®

カセットコーダー

取扱説明書・保証書

お買い上げいただきありがとうございます

電気製品は安全のための注意事項を守らないと、 火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書と別冊の「安全のために」をよくお読みのうえ、製品を安全にお使

お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

TCM-500

Sony Corporation © 2003 Printed in China

品 名 カセットコーダー

型 名 TCM-500

保証書 T11-1001A-4

ここに保証書が入ります

Complete the film by inserting the warranty at this position.

在此處插入保證書完成菲林

在此位置插入保证书以完成胶片。

• 乾電池を持ち運ぶときは、コイン、キー、ネックレスなどの金属類と一

緒に携帯・保管しないでください。乾電池の+と-が金属でつながると ショートし、発熱することがあります。

ご注意


安全のために


⚠危険

- 録り直しのきかない録音の場合は、必ず事前にためし録りをしてください。
- カセットコーダーの不具合により録音されなかった場合の録音内容の補償について は、ご容赦ください。

本機の2倍モード(2.4 cm/s)で録音したテープは、2倍モードのないテ ープレコーダーでは正しく再生できません。

各部のなまえ





- 1 イヤホンジャック
- 2 マイク(プラグインパワー)ジャック
- 3 音量つまみ*
- 4 ●録音ボタン
- 5 ■停止ボタン
- **▼**再生ボタン**
- 7 巻戻し/レビューボタン
- 8 早送り/キューボタン
- 9 **▼**反転▶スイッチ 10 ハンドストラップ
- 11 テープカウンター
- 12 一時停止——スイッチ
- 13 Flat Mic (フラットマイク)
- 14 標準/2倍モードスイッチ
- 15 VORスイッチ
- [16] 録音、電池、△□(電池交換お知らせ)ランプ
- 17 DC IN 3Vジャック
- 18 スピードコントロールつまみ
- 19 スピーカー(モノラル)
- 20 電池入れ


* 音量「大」の方向に凸点(突起)がついています。操作の目印としてお使いください。 **ボタンに凸点(突起)がついています。操作の目印としてお使いください。

準備する


ここでは乾電池での使いかたを説明します。コンセントでの使いかたは、 「電源について」(裏面)をご覧ください。

乾電池を入れる

①押しながら矢印の方向へずらし、持ち上げる



②単3形乾電池を2本入れる



乾電池は別売りのソニーアルカリ乾電池のご使用をおすすめしま

ご注意


新しい乾電池と使用した乾電池、または種類の違う乾電池を混ぜて使用しな いでください。

乾電池を取り出すときは



電池入れのふたがはずれたときは

電池入れのふたは、開けるときに過大な力を加えると、はずれるようにな っています。はずれた場合は図のように取り付けてください。




録音する

フラットマイク(内蔵マイク)ですぐに録音できます。

録音にはノーマルテープ(TYPE I)をお使いください。ハイポジションテー プ(TYPE II)、メタルテープ(TYPE IV)では正しく録音できない場合があ ります。

カセットを入れる


①手でふたを開ける



②テープのたるみを とってから、録音 を始める面をふた 側にしてカセット を入れる

③ふたを閉める

2 録音時間を選ぶ




標 準: 通常の録音をするとき。

(4.8 cm/s) 「2倍モード」のときより良い音で録音できます。 2倍モード: テープ速度を半分にして2倍の時間録音をするとき。 (2.4 cm/s) 会議、口述、メモ録音などに適しています。音楽の録 音にはおすすめできません。 (60分テープを使うと、両面で120分間の録音ができ ます。)

3 VOR(自動音声録音スタート)機 能を「切」にする


ここでは通常の録音のしかたを説明します。VORスイッチは「切」 にしておいてください。VOR機能を使った録音については、「録 音の便利な機能を使う」(裏面)をご覧ください。



録音する

発言者の声をフラットマイクで明瞭に録音するために、机の上など の固い面に水平に置いてください。

おもて面から録音が始まり、うら面も続けて録音します(オートリ バース)。うら面が終わると自動的に止まります。



録音中は、音の強弱に合わせて録音ランプの明るさが変わります。

操作	押すボタン、ずらすスイッチ
録音を止める	■停止
一時停止する	一時停止 → 一時停止を解除するには、一時停止 → を 元に戻す*
カセットを取り出す	■停止を押してから、手でふたを開ける

* 一時停止は■停止ボタンを押した場合にも自動的に解除されます(ストッ プポーズリリース機能)。

あなたが録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に 無断では使用できません。


テープを聞く

スピーカーから音が聞こえます。ノーマルテープ(TYPE I)をお使いください。

1 カセットを入れる ②テープのたるみを ①手でふたを とってから、再生 開ける を始める面をふた 側にしてカセット を入れる ③ふたを閉める


2 「標準」または「2倍モード」を選ぶ

市販の録音済みテープを再生するときは「標準」を選んでください。



再生する

おもて面から再生が始まり、うら面も続けて再生します(オートリ バース)。うら面が終わると自動的に止まります。



テープ速度がおかしいときは、標準/2倍モードスイッチを確認し てください。

	元に戻す*
テープのうら面だけ	【反転】を「うら面」へずらしてから、
を聞く	再生
早送りする**	早送り/キュー
巻き戻す**	巻戻し/レビュー
音を聞きながら	再生中に早送り/キューを押し続ける
早送りする(キュー)	
音を聞きながら	再生中に巻戻し/レビューを押し続ける
巻き戻す(レビュー)	
再生面を変える	▼ 反転 ▶
 カセットを取り出す	■停止を押してから、手でふたを開ける

■停止

一時停止

押すボタン、ずらすスイッチ

一時停止を解除するには、一時停止━━を

- * 一時停止は■停止ボタンを押した場合にも自動的に解除されます(ストップ ポーズリリース機能)。
- **早送り、巻き戻しをしてテープが巻き取られたあと、そのままにしておく と電池が急激に消耗するので、必ず■停止ボタンを押してください。

イヤーレシーバーを使って音を聞くときは

付属のイヤーレシーバーをイヤホンジャックにつないでください。 また、別売りのヘッドホンを使えば、両耳で音を聞くこともできます(ただ し、音声はモノラルです)。

キュー/レビュー時のご注意


テープを止める

一時停止する

キュー/レビュー後、以下のように再生に戻らない場合があります。その ときは、いったん■停止ボタンを押してから、◀▶再生ボタンを押して、 再生を始めてください。

- キュー/レビューをしてテープの端まで巻き取られたとき、ボタンから 指を離しても再生にならない。
- 乾電池で使用中、キュー/レビュー後にボタンから指を離すと、⇔が点 灯して、再生にならない。

録音の便利な機能を使う



録音する面を選ぶ

両面を続けて録音する

- **1** 録音を始める面をふた側にしてカセットを入れます。
- 2 **▼**反転▶スイッチが「おもて面」であることを確認します。
- **3** 録音を始めます。

おもて面(ふた側の面)の録音が終わると、自動的にうら面(本体側の面)の 録音が始まります。(ただし、おもて面からうら面に切り換わる間、数秒間 録音がとぎれます)。うら面の録音が終わると、自動的に停止します。

片面だけを録音する

- 1 録音を始める面を本体側にしてカセットを入れます。
- **2 【**反転**】**スイッチを[うら面]にします。
- 3 録音を始めます。

録音はうら面から始まります。うら面の録音が終わると、自動的に停止し ます。

ご注意

- 録音する面のツメが折れていないことを確認してください。
- 停止中にふたを開けるとテープの走行方向は自動的におもて面になります。再び操 作すると、必ずおもて面を録音します。
- 録音中は 【反転】スイッチは使えません。

テープカウンターを使う

録音を始める前に、テープカウンター横のリセットボタンを押して「000」 にします。録音の頭を探すのに便利です。テープカウンターはおもて面を 走行中は数字が増え、うらを走行中は数字が減っていきます。

音がしたとき自動的に録音を始める(VOR機能)

VORスイッチを「入」にしておきます。

●録音ボタンを押すと、ある大きさ以上の音をマイクが拾うと自動的に録 音が始まり、音が小さくなると止まります。録音の途中でテープを止める 手間がはぶけるので口述録音するときに便利です。また、空録音の部分が なくなり、テープが有効に使えます。

録音中にVORスイッチを「入」にすることもできます。

- VOR機能は周囲の環境に左右されます。VORスイッチを「入」にしても思い通りに 録音できないときは、VORスイッチを「切」にしてください。
- 音を感じてから録音が始まるので、言葉の初めの部分は録音されないことがありま す。大切な録音のときは、VORスイッチを「切」にしてください。

録音中の音を聞くには

付属のイヤーレシーバーをイヤホンジャックにつなぎます。

聞こえる音量は一定で、音量つまみで調整することはできません。録音さ れる音の大きさも一定に保たれます。

後追い録音をする

再生中に●録音ボタンをしっかり押し込むと、そこから録音状態になりま す。録音されたものの一部分を修正したいときなどに便利です。

録音したものをすぐに聞く(ワンタッチレビュー)

録音中に巻戻し/レビューボタンを押すと、押している間はテープが巻き 戻され、手を離すとそこから再生が始まります。

外部マイクや他の機器から録音する


状況に合わせてVOR機能の入/切を選んでから録音を始めます。

ご注意 録音する前に

- 接続コード類のプラグはしっかり差し込んでください。
- 接続や音量調節の失敗を防ぐため、本番前に試し録音をしてください。
- 下記の接続例ではソニー製品を使用しています。他社製品との接続がうまくいかな いときは、その製品の説明書をご覧ください。

外部マイク(別売り)で録音する

マイクジャックにプラグをしっかり差し込むと、内蔵マイクは自動的に切 れ、外部マイクの音を録音します。プラグインパワー対応のマイクを使う と、マイクの電源は本機から供給されます。



本機にカセットを入れ、●録音ボタンを押します。


他の機器から録音する



TCM-500

- **1** 本機にカセットを入れます。
- 2 録音する音を他の機器から出し、聞きやすい音量にします。(テレビや ラジオのREC OUTや回ジャックなどから録音するときは、その機器 で音量を変えても録音には影響しません。)
- 3 本機の●録音ボタンを押します。

再生の便利な機能を使う



再生スピードを調節する

スピードコントロールつまみを次のように調節してください。

つまみの位置	
遅い	
中央	
速い	
	遅い中央

ご注意

録音中はスピードコントロール機能は使えません。

電源について

乾電池を交換する時期

電池が消耗すると、△へ(電池交換お知らせ)ランプが点滅します。 テープ走行が不安定になったり雑音が多くなったりしますので、乾電池は2 本とも新しいものと交換してください。

乾電池は別売りのソニーアルカリ乾電池のご使用をおすすめします。

電池 0 公 ()	電池ランプが明るく点灯	残量は充分です。
電池 0 4勺 0	電池ランプが暗く点灯	残量が少なくなって きました。
電 0 20-1	⇔(電池交換お知らせ) ランブが点滅	乾電池を交換して ください。

- 早送り(キュー)/巻き戻し(レビュー)中にΦランプが点滅することがあります。テ ープが正常に動かないときのみ、乾電池を交換してください。
- 再生中に音量を上げたときなどに、音量に応じて電池ランプとロランプがちらつく ことがありますが、乾電池を交換する必要はありません。
- Φランプが点滅し始めても、しばらくはテープが正常に動きますが、スピーカーか ら大きな雑音が出たり正しく録音されていないことがありますので、必ず乾電池を 交換してください。
- テープの動きはじめやテープの終わりでロランプが瞬間的に点滅することがありま す。ランプがすぐに消えた場合は、乾電池を交換する必要はありません。

乾電池の持続時間

使用電池	録音時	再生時	
ソニーアルカリ乾電池LR6(SG)**	約22時間	約11時間	
ソニーマンガン乾電池R6P(SR)	約7時間	約3時間	

- *電子情報技術産業協会(JEITA)の測定方法に基づいています。(ソニーHF シリーズ カセットテープ使用、音量7分目程度でミュージックテープをスピーカーで再生し
- **日本製ソニースタミナアルカリ乾電池LR6(SG)で測定しています。

ご注意

電池持続時間は、周囲の温度や使用状態、電池の種類により短くなる場合がありま

コンセントにつないで使う

- 1 ACパワーアダプターAC-E30L(別売り)を本体のDC IN 3Vジャックに つなぎます。
- **2** ACパワーアダプターをコンセントにつなぎます。

ご注意

使用上のご注意

使っての録音はできません。

大切な録音を守るには

取り扱いについて

一ホコリの多いところ。

• 長時間テープについて

次のような場所には置かないでください。

一風呂場など、湿気の多いところ。

エンドレスカセットテープについて

タルテープでは正しく録音されません。)

録音について

- この製品には、別売りのACパワーアダプターAC-E30L(極性統一形プラグ・ JEITA規格)をご使用ください。上記以外のACパワーアダプターを使用すると、故 障の原因になることがあります。
- ACパワーアダプターは容易に手が届くような電源コンセントに接続し、異常が生 じた場合は速やかにコンセントから抜いてください。

• 録音には、必ずノーマルテープ(TYPE I)をお使いください。(ハイポジション/メ

• マイクジャックに外部マイクや接続コードが差し込まれていると、内蔵マイクを

• 内蔵マイクを強く押さないでください。 マイクが変形し、雑音の原因となります。

• 録音中、マイクを電灯線や蛍光灯に近づけすぎると、ノイズが入ることがありま

• 録音中はスピーカーから音は出ません。 付属のイヤーレシーバーで聞いてくださ

• 録音中の音をイヤーレシーバーで聞いているとき、イヤーレシーバーの音をマイク

とイヤーレシーバーをできるだけ離して使用してください。

げます。ツメを折っても穴をふさぐと再び録音できます。

が拾い、ビーという音が生じることがあります(ハウリング現象)。この場合は本体

カセットのツメを折ると、録音状態にできなくなるので誤って消してしまうミスが防

• 落としたり、強いショックを与えたりしないでください。故障の原因になります。

一直射日光があたる場所や暖房器具の近くなど温度が非常に高いところ。

ーダッシュボードや炎天下で窓を閉め切った自動車内(特に夏季)。

一磁石やスピーカー、テレビのすぐそばなど磁気を帯びたところ。

極性統一形プラグ

セロハンテープ

押し込む

水気を含ませた柔らかい布で軽くふいたあと、からぶきします。シンナー やベンジン、アルコール類は表面の仕上げを傷めますので使わないでくだ

主な仕様

トラック方式 コンパクトカセットモノラル スピーカー 直径36 mm 2個

4.8 cm/s、2.4 cm/sのスピード切り換え(標準/2倍モード切 テープ速度

周波数節囲* TYPEI (ノーマル) カセット

マイク(ミニジャック/プラグインパワー対応)(1) 入力端子 最小入力レベル 0.2 mV

イヤホン(ミニジャック/モノラル)(1)

スピードコントロール可変範囲

電源 DC 3 V、単3形乾電池2本使用

DC IN 3Vジャック(定格3 V)

自動車バッテリーから使用可能。

約87.6 mm × 113.0 mm× 37.1 mm (幅/高さ/奥行き) (最大空起部会計)

取扱説明書·保証書 (1) ります。また、音が小さかったり、高音ののびが悪くなることがあります。 エンドレスカセットテープはお使いにならないでください。機械に巻き込まれる場

合があります。 • 長い間本機を使わなかったときは、再びお使いになる前に、数分間再生状態にして

空回しをしてください。良い状態でお使いいただけます。 • イヤーレシーバーをご使用中、肌に合わないと感じたときは早めに使用をやめて、

90分をこえるテープはなるべくお使いにならないでください。 テープが非常に薄

いため、動作が不安定になって音がゆれたり、まれに機械に巻き込まれる場合があ

イヤーレシーバーについて

医師またはソニーの相談窓口に相談してください。

イヤーレシーバーは、音量を上げすぎると音が外に漏れます。音量を上げすぎて、ま 本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承く わりの人の迷惑にならないように気をつけましょう。

雑音の多いところでは音量を上げてしまいがちですが、イヤーレシーバーで聞くとき はいつも呼びかけられて返事ができるくらいの音量を目安にしてください。


キャッシュカードや定期券などで、磁気を利用したカード類をスピーカーに近づける と、マグネットの影響で磁気が変化してカードが使えなくなることがありますので、 ご注意ください。

万一故障した場合は、内部を開けずにお買い上げ店またはソニーサービス窓口にご相 談ください。

お手入れ

よい音でテープを聞くために

10時間程度使ったら、市販の綿棒とクリーニング液でヘッド、キャプスタ ン、ピンチローラーをきれいにしてください。



本体表面が汚れたときは

さい。

350 Hz~6,300 Hz (標準/2倍モードスイッチ「標準」時)

インピーダンス3 kΩ以下のマイク用

負荷インピーダンス 8 Ω~300 Ωのイヤホン用 実用最大出力(DC時) スピーカー 450 mW + 450 mW

約+30 %~約-15 % (標準/2倍モードスイッチ「標準」

別売りACパワーアダプターAC-E30Lを接続してAC 100 Vか

別売りカーバッテリーコードDCC-E230を接続して12 V/24 V

最大外形寸法*

本体 約215 g ご使用時 約289 g (乾電池 (単3形) R6P(SR)2本、カセッ

トテープC-60HFを含む) ソニーマンガン乾電池(単3形)R6P(SR)(2)(お試し用**) モノラルイヤーレシーバー (1)

ソニーご相談窓口のご案内(1) 別売りアクセサリー ACパワーアダプター AC-E30L(極性統一形プラグ・JEITA

> カーバッテリーコード DCC-E230 ズームマイク ECM-Z60、タイピン型マイク ECM-T15など 接続コード RK-G64

* 電子情報技術産業協会(JEITA)規格による測定値です。

**付属のマンガン乾電池はお試し用です。購入する場合はソニーアルカリ乾電池をお すすめします。

故障かな?

症状

雑音が入る。

(カチカチ音)が入る。

修理に出す前にもう一度お調べください。ご不明な点があるときはソニー の相談窓口へお問い合わせください。

原因/処理

録音できない。	• カセットが入っていない。
	カセットのツメが折れている。→録音内容を消してもよい場合は穴をふさぐ。
	• 乾電池が消耗している。→ 2本とも新しいものと交換する。
	• 録音/再生ヘッドが汚れている。→ クリーニングする。
再生できない。	うら面の状態でテーブが終わりまで巻き取られている。→ ▼反転▼スイッチをずらしておもて面にする。
	• 録音/再生ヘッドが汚れている。→ クリーニングする。
操作ボタンを押しても 動作しない。	 電池の⊕と⊝の向きが正しくない。→ 向きを確認して入れなおす。
	• 乾電池が消耗している。→ 2本とも新しいものと交換する。
	● 一時停止→ スイッチが矢印の方向へずらされている。
	ACパワーアダプターが正しく接続されていない。
	 ACパワーアダプターやカーバッテリーコードを本体につないだまま、乾電池で使おうとしている。
スピーカーから音が	• イヤーレシーバーが差し込まれている。
出ない。	• 音量が最小になっている。
再生速度が速すぎたり 遅すぎたりする。 再生音がおかしい。	標準/2倍モードスイッチの位置が、録音時と違う位置にある。→ 反対側に切り換える。
	• スピードコントロールつまみが中央以外の位置にある。
	• 電池が消耗している。→ 2本とも新しいものと交換する。
音が小さい。	• 音量が絞られている。
音質が良くない。	● 乾雷池が消耗している。→ 2木とも新しいものと交換す

• 乾電池が消耗している。→ 2本とも新しいものと交換す

• 録音/再生ヘッドが汚れている。→ クリーニングする。

接置くと音質が劣化することがあります。)

ハイポジション、メタルのテープを使っている。

ハイポジション、メタルのテープを使っている。

る。→ もう一度しっかり押して[000]にする。

→ 携帯電話などから離して使用する。

音が不安定で急に音程が • 乾電池が消耗している。→ 2本とも新しいものと交換す

録音が途中で止まる。 • VORが働いている。VORを使用しないときはスイッチを

本体作動中にノイズ • テープカウンターのリセットボタンが誤って押されてい

前の音が完全には消え ● 消去ヘッドが汚れている。→ クリーニングする。

ニングする。

「切」にする。

• カセットテープをスピーカーの上に直接置いていた。(直

• 近くで携帯電話などの電波を発する機器を使用している。

• キャプスタンやピンチローラーが汚れている。 \rightarrow クリー

保証書とアフターサービス

- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。
- 保証期間はお買い上げ日より1年間です。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを

この説明書をもう一度ご覧になってお調べください。

それでも具合の悪いときはサービスへ

お買い上げ店または添付の「ソニーご相談窓口のご案内」にあるお近くのソニーサービ ス窓口にご相談ください。

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧くださ

保証期間経過後の修理は 修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。

部品の保有期間について 当社ではカセットコーダーの補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部

品)を、製造打ち切り後6年間保有しています。この部品保有期間を修理可能な期間と させていただきます。保有期間が経過した後も、故障箇所によっては修理可能の場合 がありますので、お買い上げ店またはサービス窓口にご相談ください。

よくあるお問い合わせ、窓口受付時間などは ホームページをご活用ください。 http://www.sony.co.jp/support

·· 0120-333-020 携帯電話·PHS·一部のIP電話·· **0466-31-2511** [304]+[# 0120-222-330 携帯電話·PHS·一部のIP電話·· 0466-31-2531 ※取扱説明書・リモコン等の購入相談はこちらへお問い合わせください。 FAX (共通) 0120-333-389

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-